

Perceuse à colonne

Utilisation possible: percer, fraiser, chambrer

Techniques à respecter lors de l'utilisation:

AVANT LA MISE EN ROUTE

- Mettre le commutateur de sécurité à OFF pour toute vérification, tout réglage ou tout changement de mèche.



- Enlever les pièces de bois, les outils de réglage ou tout autre objet susceptible de nuire ou de distraire pendant l'utilisation de la machine.
- Éloigner toute personne autre que l'opérateur de l'intérieur de la zone de sécurité peinte en jaune.
- Vérifier manuellement si l'arbre tourne librement après réglage et fixation de la mèche.

PENDANT L'UTILISATION

- Porter des lunettes de sécurité, vêtements étroits, cheveux attachés.
- Ne pas laisser la perceuse fonctionner sans surveillance. Couper l'alimentation électrique entre les perçages.
- Toujours utiliser une serre ou un étau lorsque l'on perce des pièces de métal, d'acrylique ou de plastique.
- Pour le bois, toujours utiliser une serre ou un étau lorsque l'on perce des petites pièces ou des pièces dont le diamètre du trou excède 10mm.
- Ne pas enlever les copeaux ou la poussière du plateau avec les mains. Utiliser une pièce de bois ou une brosse.

EN FIN D'UTILISATION

- S'assurer que la machine soit bien arrêtée avant de s'éloigner.

