

ponceuse à disque et à ruban

Aplanir grossièrement et rapidement les surfaces

Techniques à respecter lors de l'utilisation:

AVANT LA MISE EN ROUTE

- Mettre le commutateur de sécurité à OFF pour toute vérification, tout réglage ou tout changement de bande abrasive.
- Enlever les pièces de bois, les outils de réglage ou tout autre objet susceptible de nuire ou de distraire pendant l'utilisation de la machine.
- S'assurer que le papier abrasif ne soit pas déchiré, ni perforé, ni collé.
- Bien vérifier le sens de rotation de la machine.
- Éloigner toute personne autre que l'opérateur de l'intérieur de la zone jaune.
- Bien repérer le bouton d'arrêt pour pouvoir l'actionner en cas d'urgence.
- Ouvrir la trappe d'aspiration du dépoussiéreur.

PENDANT L'UTILISATION

- Porter des lunettes de sécurité, vêtements étroits, cheveux attachés.
- Toujours faire fonctionner le système d'aspiration.
- Ne pas laisser la sableuse fonctionner sans surveillance. Couper l'alimentation électrique.
- Garder les mains à l'écart de la surface abrasive.
- Tenir les petites pièces dans un gabarit ou dispositif de retenue pour éviter les blessures aux doigts et aux mains.
- S'assurer que la bande abrasive est stable.
- Pour la ponceuse à disque, toujours poncer dans la course descendante du disque de ponçage de manière à ce que le bois soit repoussé vers le support (plateau d'appui).
- Ne jamais mettre en place ou déplacer des courroies pendant qu'elles sont en mouvement.
- S'assurer que le disjoncteur est ouvert (position off).

EN FIN D'UTILISATION

- Fermer la trappe d'aspiration du dépoussiéreur.

S'assurer que la machine soit bien arrêtée avant de s'éloigner.

<https://docs.google.com/document/d/1x0baaw3zD7WTnBjRoWhWLBjWB3TUvIMR/edit>