

scie à ruban

Couper des matériaux (bois , plastique) avec précision

Techniques à respecter lors de l'utilisation:

AVANT LA MISE EN ROUTE

- Mettre le commutateur de sécurité à OFF pour toute vérification, tout réglage ou tout changement de lame.
- Éloigner toute personne autre que l'opérateur de l'intérieur de la zone de sécurité peinte en jaune.
- Vérifier la tension de la lame.
- Vérifier la bonne position et la fixation du protecteur de lame.
- Enlever les pièces de bois, les outils de réglage ou tout autre objet susceptible de nuire ou de distraire pendant l'utilisation de la machine.
- S'assurer d'un dégagement suffisant en arrière et en avant de la machine en fonction de la longueur de la pièce à couper.
- Bien repérer le bouton d'arrêt pour pouvoir l'actionner en cas d'urgence.
- Ouvrir la trappe d'aspiration.

PENDANT L'UTILISATION

- Porter des lunettes de sécurité, vêtements étroits, cheveux attachés.**
- Ne pas laisser la scie fonctionner sans surveillance. Couper l'alimentation électrique et s'assurer que la lame a cessé de tourner avant de quitter les lieux.
- Utiliser le frein mécanique, si nécessaire, pour arrêter la scie à ruban lorsque la force motrice est coupée.
- Ajuster le guide-lame selon l'épaisseur de la pièce à couper (5mm au-dessus de la partie supérieure de la pièce à couper).
- Toujours tenir fermement à plat sur le plateau la pièce à couper pour l'empêcher de tourner ou d'entraîner les doigts de l'opérateur dans le trajet de la lame.
- Ne pas exercer de force excessive pour pousser la pièce contre la lame.
- Garder les mains de chaque côté de la lame, jamais en face de la ligne de coupe ni de la lame.
- Utiliser un poussoir ou une baguette de bois pour enlever les pièces ou rebuts quand les mains risquent d'approcher la lame.
- Porter une plus grande attention aux lignes de coupe courbe.

- Tailler les goujons ou petites pièces avec une serre en bois.

EN FIN D'UTILISATION

- Fermer la trappe d'aspiration du dépoussiéreur.
- S'assurer que la machine soit bien arrêtée avant de s'éloigner.

<https://docs.google.com/document/d/1x0baaw3zD7WTnBjRoWhWLBjWB3TUvIMR/edit>